Functionality. Perfected.

Surface 1030

Gaming Surface

It all started back in 1999 in sunny California. A bunch of passionate gamers and friends got fed up with computer gear not cutting it.

Like anyone serious about his business, these guys decided it was time to take action. They were visionaries, free thinkers and entrepreneurs. Their goal was set, and the history of computer gaming was about to change.

For the first time, gamers had set the standards and the result blew the market away. When Func released their first product it hit the market in a spectacular way. The double-sided Func Surface 1030 won awards from nearly every major site and magazine in the industry.

A few years after the successful launch of the Func Surface 1030, a new and improved version called "Archetype" was introduced into the market. "The Archetype was released to be the kick off point for a whole new suite of high quality products, taking advantage of our new custom capabilities, and was named to basically say strongly that we were the original, and that we are the measuring stick with which to make comparisons. A bit of a 'finger' to all of the knock off brands that were trying to emulate us."

Don't be fooled into thinking performance can be heightened by adding more features rather than perfecting the core functions.

Bringing Func back to you is so much more than cosmetic changes, it's about enhancing your gaming experience in a more meaningful way. We want to make a difference in performance, just like we did back in the day, and we want to do it in an honest and trustworthy way.

What looks simple and obvious to the untrained eye is, to us, a complex challenge. Did you know that we spent more than 100 hours studying the human hand and how the mouse body can be improved? Not to mention the hours spent on testing the perfect placement of the buttons. Did you know that we have tested more than 200 different surface materials in search of the perfect tracking conditions?

There are no shortcuts in this business and functionality kicks in where simplicity doesn't make any sense. We believe that your performance (besides your personal skills and training) can only be enhanced by the usability of the functions and not simply by a bunch of fancy gimmicks marketed as revolutionary product development. They make you buy it but it doesn't give you any advantage at all.

WANT TO KNOW WHAT'S NEXT? GET A FUNC INSIDER ACCOUNT!

Create an account to receive exclusive previews, become a BETA tester, and win our new products in the making.

Thank you for choosing Func as your supplier of gaming peripherals!

Many hours of gaming lie ahead of you and we hope that you will be satisfied with your new product!

Quick installation guidelines

1. Remove the components from the packaging and ensure that all items are included: Base component & mousepad.

2. Place the mousepad into the base component. When inserted properly, the surface should lay flat and be flush with the outer edging of the base.

How to clean

If you need to clean your Surface 1030 use a damped cloth to wipe off dirt. Do not put it into a dishwasher or expose it to cleaning products.

Warranty and returning

All our products have a 2 year warranty from the date of purchase.

Support

If you are in need of technical support, go to the support section at www.func.net and fill in form with relevant details. A support ticket number will be provided, use it as a reference.

Danke, dass Sie sich für Func entschieden haben – und damit für Gaming-Peripherie oberster Güte!

Viele aufregende Gaming-Stunden liegen vor Ihnen; und wir wünschen uns, dass Sie mit Ihrem neuen Produkt rundum zufrieden sind!

Schnell installieren

1. Nehmen Sie die Komponenten aus der Packung, überzeugen Sie sich davon, dass nichts fehlt: Basiskomponente und Mauspad.

2. Legen Sie das Mauspad in die Basiskomponente. Wenn das Mauspad richtig sitzt, schließt es flach und bündig mit der Außenkante der Basis ab.

Richtig reinigen

Falls Ihr Surface 1030 L einmal schmutzig werden sollte, befreien Sie es mit einem leicht angefeuchteten Tuch vom Schweiß der Schlacht. Nicht in den Geschirrspüler geben, keine Reinigungsmittel verwenden.

Garantie und Rücksendung

All unsere Produkte genießen eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum.

Kundendienst

Falls Sie einmal technische Hilfe benötigen, besuchen Sie den Kundendienstbereich bei www.func.net und füllen einfach das Formular aus. Sie erhalten eine Kundendienstnummer, die Sie zu Referenzzwecken einsetzen können.

Merci d'avoir choisi Func comme votre fournisseur de périphériques de jeu !

Vous allez l'utiliser pendant de nombreuses heures de jeu et nous espérons que vous serez satisfait de votre nouveau produit !

Instructions d'installation rapide

1. Retirez les composants de l'emballage et assurez-vous que tous les éléments sont inclus : les composants de base et le tapis de souris.

2. Placez le tapis de souris dans le composant de base. Lorsqu'il a été inséré correctement, la surface doit être plate et bien correspondre aux bords extérieurs de la base.

Comment nettoyer

Si vous devez nettoyer votre Surface 1030 L, veuillez utiliser un chiffon humide pour enlever la saleté. Ne pas le laver dans un lave-vaisselle ou l'exposer à des produits de nettoyage.

Garantie et retours

Tous nos produits ont une Garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.

Support

Si vous avez besoin du support technique, accédez à la section de support sur www.func.net et remplissez le formulaire avec les détails pertinents. Un numéro de ticket de support sera fourni, utilisez-le comme référence.

Благодарим вас за выбор Func поставщиком игрового периферийного оборудования!

Впереди у вас множество игр, и мы надеемся, что вы останетесь довольны новым устройством!

Краткое руководство по установке

1. Извлеките все компоненты из упаковки и проверьте их комплектность: блок основания и коврик для мыши.

2. Положите коврик для мыши на блок основания. При правильной установке поверхность должна быть ровной, заподлицо с внешним краем основания.

Выполнение очистки

Для очистки Поверхности 1030 L протрите следы грязи влажной тканью. Запрещается мытье в посудомоечной машине или использование чистящих средств.

Гарантия и возврат

На все наши устройства предоставляется гарантия сроком на 2 года со дня покупки.

Поддержка

Для получения технической поддержки перейдите в раздел поддержки на веб-сайте: www.func.net и укажите соответствующую информацию в бланке. Для информации вы получите номер заявки в службу технической поддержки.

© 2012 Func. All rights reserved. Func, the Func logotype, tag lines and other specific elements are trademarks of Func, registered in the U.S. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies

Rev 2.0